リンレイ

テレビ画面ひとふき! ダブルス

用途・使用方法

使用方法

①画面に付着した硬いゴミや汚れは、画面を傷つける恐れがあるのであらかじめ取り除いてください。

②画面の電源を切ってから使用してください。

ホコリをとる場合

モップの黒色の面で力を入れずに拭きます。

指紋、皮脂、手アカを落とす場合

モップの青色の面で力を入れずに拭きます。

※モップ面が汚れた場合は、固く絞った布やウェットティッシュ等で汚れを拭き取ってください。
機能を損ねる場合があるので水洗いはしないでください。

使用上の注意

- ●用途外に使わない
- ●子供の手の届くところには置かない
- ●使用する機器の取扱説明書に従って清掃する
- ●本品にゴミや異物が付着していないか確認し、付着している場合は取り除いてから使用する
- ●故障やキズの原因になる恐れがあるので強くこすったり押したりしない
- ●高温になる場所や火気の近くに置かない
- ●直射日光やホコリを避けて保管をする
- ●商品改良の為、仕様を予告なく変更することがあります

用　途

液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコン、タブレットPC、スマートフォン、ゲーム機器の画面清掃

品名：テレビ画面クリーナー
材質：クリーニング面／ポリエステル、ナイロン
　　クッション部／発泡ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：約180mm×90mm

株式会社リンレイ　家庭製品部
〒104-0061　東京都中央区銀座4-10-13
TEL 03-3541-5955
ホームページ http://www.rinrei.co.jp

紙：箱

MADE IN CHINA

本製品は日本で企画し、厳選・管理された
中国の工場で製造されたものです。